



**model**  
**RKT81-G**

**Інструкція з експлуатації**  
**електричного чайника**  
220-240В, 50/60Гц  
2200Вт



**ROTEX**

model  
**RKT81-G**

## НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАЙНИКА

### ЧАСТИНИ



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Швидконагрівальний елемент       | 4. Зйомний фільтр, що запобігає утворенню накипу |
| 2. Зручна для використання підосва. | 5. Кнопка «Вкл./викл.»                           |
| 3. Шкала                            |  |



model  
**RKT81-G**

## ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації і збережіть її для використання в майбутньому.
- Цей прилад призначений тільки для побутового використання.
- Перед підключенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку.
- При першому включенні чайника в мережу переконайтеся в її справності і надійному контакті. Ваш чайник оснащений євро-вилкою. Штирі цієї вилки товще і не завжди підходять до розетки.
- Пам'ятайте, що гарний контакт у розетці - запорука тривалої роботи чайника.
- Не користуйтеся чайником, якщо пошкоджені шнур або вилка або є інші пошкодження. Для усунення несправності зверніться в майстерню з ремонту побутової техніки. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.
- Відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтесь або перед чищенням.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні, щоб не обпектись паром від киплячої води.
- Перш ніж чистити чайник, дайте йому охолонути.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.



model  
**RKT81-G**

## ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав з столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Надлишок шнура повинен знаходитися у відсіку на підшві чайника.
- Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект.
- Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних приладів.
- Ставте чайник на стійку, плоску поверхню.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого кип'ятком.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, а не інших рідин.
- Стежте, щоб сторонні предмети не попадали в отвори чайника.
- Не відкривайте кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не наповнюйте чайник нижче за відмітку "MIN" (0.5 л) та вище за відмітку "MAX". Вода при закипанні випліскується, потрапляючи на контактну групу, внаслідок чого контакти підставки можуть пошкодитися.
- Коли чайник включений, не можна знімати його з підставки. При невиконанні цієї умови контакти підставки можуть зіпсуватися.
- Не включайте чайник без води.
- Прилад повинен бути заземлений.



model  
**RKT81-G**

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням чайника видаліть увесь пакувальний матеріал.
- Переконайтесь, що напруга, вказана на маркіровці приладу, відповідає напрузі у вашому будинку.
- Наповніть новий чайник водою до відмітки "MAX", закип'ятіть воду, а потім вилийте її. Повторіть цю процедуру 2 рази. Таким чином, ви видалите частинки, що залишилися після виробничого процесу.
- Промийте фільтр перед першим використанням.
- Підключіть прилад до мережі.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки, відкрийте кришку і налейте воду, звертаючи увагу на її рівень. Не наповнюйте чайник вище за відмітку "MAX". Закрийте кришку
- Помістіть наповнений чайник на підставку і натисніть на перемикач.
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться.
- Чайник оснащений захисною системою відключення для запобігання роботі без води. Якщо прилад був включений без води, встановіть перемикач в положення "OFF" і дайте йому охолонути протягом декількох хвилин. Після цього наповніть чайник достатньою кількістю води і включіть як завжди.
- Знімаючи чайник з підставки, переконайтесь, що він відключений.
- Після відключення чайника почекайте 15-20 с., після чого ви можете знову користуватися чайником.



**model  
RKT81-G**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Модель забезпечена фільтром, який не допускає попадання в чайник сторонніх частинок і затримує накип усередині чайника.
- Щоб уникнути утворення накипу всередині чайника та на фільтрі, систематично промивайте фільтр під проточною водою.
- Щоб зняти фільтр, відкрийте кришку чайника і злегка підштовхніть його вгору. При встановленні фільтру на місце сумістіть отвори на ньому з виступами на внутрішній поверхні.
- Перед чищенням відключайте прилад від мережі.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби для чищення.
- Не використовуйте металеві щітки і абразиви.
- Не занурюйте під час чищення чайник і підставку у воду або інші рідини. Не поміщайте чайник у посудомийну машину.

### **ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ**

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між нагрівальним елементом і водою, що призводить до перегріву нагрівального елемента і виходу його з ладу.
- Рекомендуємо видаляти накип 1 раз на місяць.
- Щоб видалити накип, наповніть чайник до максимального рівня розчином оцту з водою в пропорції 1:2. Доведіть розчин до кипіння і залиште його на ніч. Вранці вилийте суміш, знову наповніть чайник до максимального рівня і прокип'ятіть.



model  
**RKT81-G**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

- Для видалення накипу ви можете також використовувати антинакипін (1 л. на чайник).

### **СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Живлення 220 В ~ 50 Гц

Максимальна потужність 2200 Вт

Максимальний об'єм води 1,7 л

**ТЕРМІН СЛУЖБИ ЧАЙНИКА НЕ МЕНШЕ 3 РОКІВ**



model  
**RKT81-G**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.І
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;





model  
**RKT81-G**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model  
**RKT81-G**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model  
**RKT81-G**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалі поведінки з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотримання інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model  
**RKT81-G**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model  
**RKT81-G**

## СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Винница	СЦ Специалист	ул. Порики, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569)535480
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК"	ул. Олеся Гончара д. 6, вход со стороны улицы Шевченко	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул. Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)5082652, (095)7617000
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Евпатория	ООО "НК-Центр"	пр. Победы, 67	(06569)4-47-74
Житомир	СЦ "Слава-сервис"	ул. Б. Бердичевская, 67	8(0412) 46-48-64
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул. Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника"	ул. Данченко, 14	(04868)64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская, 9, корп. 57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д. 44, оф. 1	(05366) 3-91-92



model  
**RKT81-G**

## СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Лубны, Полтавская обл-ть	СЦ "ДП Адамант-Лубны"	ул. Советская, 42/1	(805361)70-410
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр. Победы, 22	(03322)3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "Миллениум"	ул. Ген. Курмановича, 9	(032) 267-07-10, факс 267-63-26
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул. Шараневича, 28	(032) 239-51-52
Николаев	СЦ "Мастер"	ул. пр-т Ленина 2	(0512) 34-31-54, факс 44-12-01
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	ул. Горького 48 – мелкая бытовая техника. ул. Щорса 33-А – крупная бытовая техника	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59, (066)119-05-86, (096)883-97-53
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д. 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532)690946
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637)53982
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно"	ул. Видинская, 10	(80362)45-00-42
Севастополь	СЦ "Диадема"	ул. Пожарова, 26 б	(0692)55-56-43, 55-52-25, 55-04-23, 45-36-99
Севастополь	"АМАТИ-СЕРВИС"	Севастополь ул. Большая морская 33	(050)0775899
Симферополь	СЦ "Телемир-сервис"	ул. Ковыльная, 72	(0652)69-07-78



model  
**RKT81-G**

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Симферополь	ООО "НК-Центр"	ул. Некрасова, 17/1	(0652) 522-771
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул. Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул. Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "SLT-Service"	ул. Кооперативная, д. 7а	(0542) 781-013
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул. Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Миллениум"	ул. Гагарина, 101	(031) 266-12-97
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д. 3/2	(031) 2-654-266
Феодосия	ООО "НК-Центр"	ул. Симферопольское шоссе, 44	(06562)9-10-81
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул. Тобольская 69, вход со стороны ул. 23 Августа, 64	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул. Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс"	ул. Проскуровского Подполя, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	СЦ "Фабрика бытового сервиса"	бул. Шевченко, д. 320	(0472)383124, (067)4024372, (093)4283428
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И.)	ул. Л. Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11



model  
**RKT81-G**

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.





model  
**RKT81-G**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

<b>ROTEx</b>	<b>ROTEx</b>	<b>ROTEx</b>
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....

