



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

Більше інформації від ТМ «ROTEX»
www.rotex.net.ua, (044) 207 10 43
f facebook.com/rotex2005 B vk.com/rotex1



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МУЛЬТИВАРОК



RMC508-W
З КЕРАМІЧНОЮ ЧАШЕЮ

RMC507-B
З АНТИПРИГАРНОЮ ЧАШЕЮ





model
RMC507-B RMC508-W

ВСТУП

Мультиварка Rotex – універсальний прилад для приготування їжі. Технології нашої компанії подбали про те, щоб мультиварка поєднувала в собі найбажливіші для Вас характеристики – компактний розмір і багатофункціональність.

Очевидні причини ПОЯВИ Мультиварки Rotex на вашій кухні:

1. **ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ!** Мультиварка Rotex тушкує, смажить,варить, запікає і готує на пару. М'ясні і рибні страви, різні види рису, всілякі запіканки і каши, дієтичне, дитяче та вегетаріанське меню, пироги та десерти – ось лише мала частина тих страв, які приготує для Вас мультиварка Rotex.
2. **ЧАС!** Завдяки ретельно продуманим деталям і високій потужності нагріву мультиварка Rotex економить до 30% часу приготування! Смачні корисні страви в мультиварці Rotex будуть готові набагато швидше, ніж на звичайній газовій або електричній плиті, а значить, у Вас з'явиться більше вільного часу.
3. **ПРОСТИРІ!** Розмір мультиварки Rotex ідеально підіде для великої родини, і Ви з радістю позбудетеся безлічі кухонних приладів і громіздкого посуду.
4. **ЗДОРОВ'Я!** Мультиварка Rotex зберігає максимум корисних речовин і вітамінів в продуктах, чудово підходить для дитячого раціону, а також допоможе урізноманітнити дієту легкими смачними стравами. І, на відміну від мікрохвильових печей, мультиварка Rotex не піддає Вас і ваших близьких шкідливому випромінюванню.

Ви дбаєте про здоров'я, і у Вас мало часу для приготування їжі? Мультиварка Rotex – Ваше найкраще рішення.

5. **ТРИ КРОКИ ДО УСПІХУ!** За приготування в мультиварці Rotex відповідає мікропроцесор. Він створює і контролює оптимальну для кожної страви температуру. Просто покладіть необхідні продукти, закрійте кришку і натисніть потрібні кнопки.

6. **ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ!** Вбудований мікропроцесор відповідає і за розрахунок часу приготування. Функція відкладеного старту дозволить Вам отримати гарячу страву до обраного Вами часу. Заклаїть звечора крупу, визначте час сніданку, і отримаєте вранці смачну кашу. Мультиварка Rotex ніколи не спізнюються, але якщо затримується Ви – не біда! Після закінчення приготування автоматично включиться режим дотримання страви в підігрітому стані.

7. **ЧИСТЕ ЗАДОВОЛЕННЯ!** Чистити мультиварку Rotex дуже просто, тому Ви із задоволенням будете її використовувати кожен день. Спеціальний паровий клапан не дозволить вашій страві «втекти», а антипригарне чи керамічне покриття внутрішньої чаші – пригоріти.

8. **КОРИСНІ ДРІБНИЦІ!** У комплект мультиварки Rotex входить кошик пароварки, ложка, ополовник, кришка для чаши з харчового пластику і мірна склянка для максимально зручного використання, а також інструкція українською мовою з рекомендаціями з приготування.

Мультиварки Rotex – ЦЕ ВАШІ МУЛЬТИМОЖЛИВОСТІ!

model
RMC507-B RMC508-W





model
RMC507-B RMC508-W

ROTEX®

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3

ROTEX®

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

ROTEX®

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1



model
RMC507-B RMC508-W

Шановні покупці! Ви прийняли блискуче рішення! Торгова марка Rotex пропонує Вам колекцію високоякісних приладів для безсумінівно розкішного та здорового способу життя.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Залиште її для подальших консультацій.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

При експлуатації приладу додержуйтеся нижеподаних інструкцій. При правильному використанні він прослужить Вам довгі роки.

- Перед підключенням в розетку перевірте, чи співпадає напруга мережі з напругою приладу. Напруга приладу задзначена у технічних характеристиках, а також на табличці приладу.
- Якщо Ви хочете використовувати подовжувач, переконайтесь, що він розрахований на споживану потужність приладу. Різна напруга струму може привести до короткого замикання або пожежі.
- У цілях безпеки припідключенні до мережі прилад повинен бути заземлений. Підключення приладу має проводитися тільки до заземлених розеток. В іншому разі пристрій не відповідатиме вимогам захисту від ураження електричним струмом.
- Якщо Ви хочете вимкнути прилад з розетки, то шнур живлення вимийте сухими руками безпосередньо за саму вилку, а не за провід. Інакше це може привести до розриву кабелю або удару струмом. Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення.
- Не протягуйте шнур живлення біля гострих кутів і країв, близько до джерел тепла (газових або

електричних плит). Це може привести до несправностей, які не відповідають умовам гарантії.

- Слідкуйте за тим, щоб шнур не перекручувався і не перехилявся через край столу. Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню. Дотримуйтесь також загальноприйнятих правил безпеки при роботі з приладом. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог з техніки безпеки і правил експлуатації виробу.

• Не дозволяється використання приладу і пакувальних матеріалів для дитячих ігор. Не залишайте дітей поруч під час роботи приладу. Тримайте прилад у недоступному для них місці.

• Не дозволяйте користуватися приладом дітям, поки їм не будуть пояснені і стануть зрозумілі інструкції для безпечної експлуатації. Не залишайте прилад увімкненим без нагляду.

• Не занурюйте прилад у воду і не використовуйте його в приміщеннях з підвищеною вологістю. Заборонено використовувати прилад на відкритому повітрі, існує небезпека виходу з ладу через потрапляння вологи всередину.

• Не використовуйте прилад при будь-якій несправності. Якщо прилад несправний, від'єднайте його від мережі, вийнявши вилку з розетки, і зверніться до авторизованого сервіс-центру.

• Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у конструкцію приладу. Всі роботи з обслуговування та ремонту повинен виконувати авторизований сервіс-центр. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки, травм або пошкодження майна.

• Використовуйте прилад за призначенням. Використання приладу в цілях, що відрізняються від вищевказаних, є порушенням правил належної експлуатації приладу. Експлуатація повинна про-




model
RMC507-B RMC508-W

водиться тільки в побутових умовах, пристрій не призначений для промислового використання.

- Під час роботи пристрій нагрівається. Не чіпайте руками корпус і кришку пристрію, бережіть обличчя і руки від пару, що виходить із клапана. Не вмикайте пристрій без чаши або з порожньою чашею. Ніколи не торкайтесь внутрішніх поверхонь нагрітого пристрію.

- Не використовуйте пластикову кришку для чаши в мультиварці при приготуванні їжі. Пластикова кришка призначена для використання її поза мультиваркою, наприклад для збереження свіжості приготовленої їжі в холодильнику.



Забороняється підключати одночасно до однієї розетки інші пристрії, крім цього.



Розміщуйте пристрій на рівній, сухій та стійкій поверхні підаль від тепла.



Забороняється ставити внутрішній резервуар на відкритий вогонь.



Цей пристрій не призначений для користування людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, з нестачею знання або досвіду, якщо за ними не доглядають особи, відповідальні за їх безпеку, або якщо ім не були надані докладні роз'яснення щодо роботи з пристрієм.



model
RMC507-B RMC508-W



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1



Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому	Дата видачі	Дефект
Підпис, печатка		

Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому	Дата видачі	Дефект
Підпис, печатка		

Артикул	Виробничий номер	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому	Дата видачі	Дефект
Підпис, печатка		



model
RMC507-B RMC508-W



model
RMC507-B RMC508-W



Не набіжайте обличчя або руки близько до отворів для виходу пари на верхній кришці.



Не перекривайте отвори для виходу пари кухонним рушником або іншими предметами, щоб уникнути деформації і зміни кольору приладу.




Забороняється занурювати прилад у воду або інші рідини. Якщо ви не використовуєте прилад, відключіть його від електромережі.



Не тягніть за шнур живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте та не стискайте шнур живлення. Якщо шнур живлення приладу пошкоджений, не використовуйте прилад. Зверніться в авторизований сервісний центр.

СХЕМА ПРИЛАДУ



1. Зйомний паровий клапан
2. Кришка приладу
3. Конденсатор (для збору конденсату)
4. Індикація програми: Борщ/Суп
5. Індикація програми: Рис/Крупи
6. Індикація програми: Молочнакаша
7. Індикація програми: Тушкування/Плов
8. Індикація програми: Холодець
9. Індикація програми: Жарка
10. Кнопка «Лідтримання тепла / Скасувати»
11. Кнопка «Відстрочка старту»
12. Кнопка «Старт»
13. Кнопка «Час пістоління»
14. Вивіт програми
15. Кнопка «Підтримання температури»
16. Кнопка «Холод»
17. Кнопка «Відпустити»
18. Кнопка «Лідтримання»
19. Кнопка «Відстиковка»



model
RMC507-B RMC508-W

13. Кнопка «Час приготування»
14. Кнопка «Вибір програми»
15. Індикація програми: Варення
16. Індикація режиму: Підтримання тепла
17. Індикація програми: Йогурт/Тісто
18. Індикація програми: Випічка/Хліб
19. Індикація програми: Пар/Варка

Мультиварка має безліч функцій! Ви можете варити каши та супи, смажити, готовувати на пару овочі, рибу, м'ясо, тушкувати, випікати і готовувати йогурт. Незалежно від вибору функції, після приготування страви ви можете скористатися режимом підігріву.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

1. Уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь описаних в ній вказівок.
2. Відкрийте упаковку. Дістаньте всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Відкрийте кришку мультиварки, натиснувши на кнопку відкриття.
4. Внутрішня чаша (каструля) мультиварки має антипригарне чи керамічне покриття, що допоможе уникнути пригоряння ваших страв. Для очищення внутрішньої поверхні чаші з антипригарним покриттям використуйте м'яку губку для посуду. Після миття ретельно витріть прилад.
5. Встановіть всі необхідні комплектуючі.
6. Перед приготуванням внутрішня і зовнішня частини мультиварки повинні бути чистими. Переконайтесь також, що між внутрішньою каструлею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів.
7. Переконайтесь, що кришка мультиварки щільно закрита.
8. Увімкніть мультиварку в розетку.
- УВАГА! Не приєднуйте прилад до розетки, якщо

не виконані вищевказані рекомендації. Перед першим приготуванням страв у мультиварці рекомендуюмо налити в зйомну чашу невелику кількість води, встановити програму СУП / ТУШКУВАННЯ і дочекатися її завершення, а потім злити воду з чаші.

ПРИМІТКА: При першому включені мультиварки може з'явитися легкий запах диму або пластику, що супроводжує вигорання заводського масла. Це тимчасове явище і не є поломкою або дефектом. Через деякий час запах зникне.

Користуйтесь Книгою рецептів від ROTEX для приготування вишуканих страв

ФУНКЦІЯ «ПІДТРИМКА ТЕМПЕРАТУРИ»

Функція підтримки температури готових страв включається автоматично по закінченні програми приготування, при цьому почне мигати індикатор підтримки тепла, на дисплей будуть відображатися символи .

Для відключення функції підтримки тепла натисніть на кнопку ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА / СКАСУВАННЯ. **УВАГА!** Незважаючи на те, що режим підтримки температури розрахований на 12 годин і більше, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування продукту.

ФУНКЦІЯ «ВІДТЕРМІНУВАННЯ»

У мультиварці передбачена функція відсточки старта, яка дозволяє запустити програму приготування через заданий час.

1. Встановіть чашу з інгредієнтами в корпус мультиварки.
2. Кнопкою ВИБІР ПРОГРАМИ встановіть необхід-

model
RMC507-B RMC508-W



ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН

Артикул



.....

Серійний номер

.....
.....
.....

Дата продажу

.....
.....


Штамп магазину

.....
.....
.....

Підпис продавця

.....
.....
.....

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



.....
.....
.....



model
RMC507-B RMC508-W

Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, (098)3-707-808
Мариуполь	МарФ ООО "Лотос"	б-р 50 лет Октября, 32/18	(0629)49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	(099)262-11-18, (03131)56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов, 81/16, оф. 328	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ПТД"	ул. Артема, 1	(0512)63-33-40
Николаев	НФ ООО "Лотос"	Внутриквартальный проезд, 2	(0512)58-06-47
Новак Каховка	"АСЦ Телесервис ПТД"	ул. Горького 48 / ул.Щорса 33-А	(055)497-83-98
Новак Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59, (066)119-05-86, (096)883-97-53
Новомосковск	ООО Лотос	ул. Сушкива, 54	(0693) 7-57-96
Одесса	СЦ "Проффи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая, 46	(0482)326 303
Павлоград	ПФ ООО "Лотос"	ул. Днепровская, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	"АМАТИ-СЕРВІС"	ул. Земська, 21	(0532)689-946, (093)56-28-125, (093)5628154
Полтава	ПО ООО "Лотос"	ул. Степного Фронта, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	СЦ "Аврора"	ул. Киевская 371-А	(04637)5-39-82
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно"	ул. Шевченка, 7, ТЦ Морион відділ №37	(0362)45-00-42, (098)665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул. Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мицкевича, 32	(04733)4-61-82, (04733)4-31-35
Суми	СЦ "Эльф"	ул.Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул. Киевская, 2, дом быта "Сонячний" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д.3/2	(031)2-654-266
Умань	ЦСО Электрон-Сервис	ул. Ленинск.Искры, д.1/24	(047)444-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диска-сервис"	ул.Тобольская 69	(057)343-96-06
Херсон	ХФ ООО "Лотос"	ул.Карбышева, 28-а	(050)49-46-043, (0552)43-40-33
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552)48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552)26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Прокурорского Подолья, 117	(382)70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добропольского 1 оф.210	(0472)38-37-90, 38-36-90
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462)60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобилицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11
Шостка	КПТД "БЕРЕЗКА-СЕРВІС"	ул. Рабочая,5	(5449)4-07-07, (050)184-02-77, (5449)4-10-30, (067)847-41-02, (066) 530-62-91

model
RMC507-B RMC508-W



ну програму приготування.

3. Встановіть час готування у відповідності з інструкцією до вибраної програми приготування.

4. Натисніть кнопку відтермінування.

5. Кнопкою ЧАС ПРИГОТУВАННЯ встановіть необхідний час відсточки. Одноразове натиснення на кнопку встановлює хвилини (кожне натискання додає 10 хвилин до часу приготування), натиснення і утримування кнопки дозволяє виставити години.

6. Натисніть кнопку СТАРТ. На дисплей з'явиться таймер зворотного відліку. Як тільки час відтермінування закінчиться, запуститься обрана програма приготування.

Перш, ніж приступати до очищення приладу, переконайтесь, що він відключений від мережі і повністю охолонув.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

ЧИЩЕННЯ КОРПУСУ ПРИЛАДУ

Очищайте корпус приладу в міру необхідності, при цьому використовуйте чисту теплу воду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні миючі засоби для миття посуду.

ЧИЩЕННЯ КОРПУСУ ПРИЛАДУ

Повністю очищайте чашу після кожного використання. Використовуйте при цьому засіб для миття посуду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні миючі засоби. По закінченні очищення протріть зовнішню поверхню чаші насухо.

ЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА

Конденсатор призначений для збору крапель конденсату при відкриванні кришки, знімайте і промивайте його після кожного використання.

ОЧИЩЕННЯ КЛАПАНА ВИПУСКУ ПАРИ

Очищення випускного клапана необхідно проводити кожного разу після використання приладу.

1. Акуратно зніміть випускний клапан, як показано на малюнку. Не застосовуйте значного зусилля!

2. Повністю розберіть клапан і ретельно промийте його під проточною водою, після чого ретельно просушіть, зберігте в зворотній послідовності і встановіть на місце.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ЗЙОМОНОЇ ЧАШІ

• Щоб уникнути пошкодження внутрішнього антипригарного покриття чаші, використовуйте для помішування і вилучення продуктів тільки дерев'яне, силіконове або пластикове кухонне приладя.

• Ні в якому разі не розрізайте страву всередині зйомної чаші!

• Уникайте перепадів температур при користуванні чашою (не кладіть гарячу чашу в холодну воду, не наливайте холодну воду в порожню нагріту чашу).

• Не наливайте в зйомну чашу оцет, оскільки це може пошкодити антипригарне покриття.

• Зйомна чаша може помінятися колір в процесі експлуатації внаслідок контакту з водою та миючими засобами – це нормальнє явище, що не позначається на функціональності і безпеці подальшої експлуатації чаші.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТУЖНІСТЬ: 900 Вт

ОБСЯГ ЗЙОМОНОЇ ЧАШІ: 5 л

ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ: 220-240 В ~ 50/60 Гц

УВАГА! Всі матеріали даного керівництва були



model
RMC507-B RMC508-W

ретельно перевірені. При виявленні помилок, опущень і невідповідностей компанія залишає за собою право остаточного трактування. Дизайн і характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.

Термін служби товару не менше 2-х років при дотриманні умов експлуатації.



По закінченні терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

КОДИ ПОМИЛОК		
Код помилки	Опис помилки	Усунення помилки
E1-E4	Системна помилка, можливий вихід з ладу електронної плати або нагрівального елемента, або нещільності закриття кришки.	Щільно закрійте кришку. Якщо проблема не усувається, зверніться до авторизованого сервісного центру.
E5	Спрацьовав автоматичний захист від перегріву, вся рідина в чаши викинuta або прилад був включений з порожньою чашею.	Не вмикайте прилад з порожньою чашею! Відключіть прилад від мережі, дайте охолонути протягом 10-15 хвилин, після чого дополніть в чаши воду/бульйон і продовжуйте приготування.
ЗАГАЛЬНІ МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ		
Проблема	Можлива причина	Усунення неполадки
Мультиварка не включається	Немас напруги в мережі	Перевірте наявність напруги в мережі
	Немас напруги в мережі	Перевірте наявність напруги в мережі
	Між чащою і нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет	Відділіть сторонній предмет
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена з перекосом.	Встановіть чащу в корпус рівно, без перекосів.
	Нагрівальний елемент забруднений	Відключіть прилад від мережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний елемент від забруднень
Страва готується дуже довго		

model
RMC507-B RMC508-W



СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Белгород-Днестровский	АСЦ «Техно-Мастер»	ул. Московская, 27	(04849)60-105
Бердичев	АСЦ «ЕвроСервис»	ул. Житомирская, 57	(0414)34-06-36, (068)223-04-34
Винница	СЦ Специалист	ул. Порика, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Винница	ФООО "Лотос"	ул. Энергетическая, 3а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул. Шевченко 18в	(06145)4-14-21, (095)35-11-442, (098)55-80-348
Дніпродзержинськ	"Росток"	пр. Ленина, 66	(056)953-54-80
Дніпропетровськ	УСЦ "ДІНІК"	ул.Олеся Гончара д.6	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Дніпропетровськ	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВІС"	ул.Коротка, 41А	(056)790-04-60
Дніпропетровськ	ФООО "Лотос"	пр-т Кирова, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмурка 1	(066)50-82-652, (095)76-17-000
Донецьк	СЦ «Эллинс»	ул. Шевченко, 52	(062)385-99-10, (050)77-55-800
Донецьк	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050)94-000-61, (063)94-000-61 (062)213-00-61
Дружківка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Энгельса, 120	(062)73-48-41
Житомир	АСЦ «ЕвроСервис»	ул.Львовская, 11	(0412)55-55-15, (093)461-95-96
Житомир	Техносервис c «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412)44-51-00, (096)908-77-95
Запоріжжя	ФООО "Лотос"	ул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Запоріжжя	СЦ "АльфатехноУніверсал"	ул.Дзержинского, 83	(061)212-03-03, 212-06-08
Івано-Франківськ	СЦ "Мегастайл"	ул. Незалежності, 1795	(0342)77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ІФ ОOO "Лотос"	ул. Вовчинецька, 223	(0342)71-28-13
Ільичівськ	СЦ "Бытрадиотехника"	ул. Данченко, 14	(04868)6 41 89
Кiev	"АМАТИ-СЕРВІС"	ул. Бориспольская, 9, корп.57	369-50-01, 369-50-30
Кіровоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522)24-96-47, факс 24-45-22
Кіровоград	КФ ОOO "Лотос"	ул. Короленко, 2	(0522)27-80-02, 27-33-00
Коломиї	СЦ "Погляд"	ул. Бандери 73/2	(0804)33-728-17
Константинівка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ "Сатурн-Донбас"	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92
Красній лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчук	СЦ "Экосан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366)3-91-92
Кривий Ріг	КФ ОOO "Лотос"	ул. Косира, 64/7	(056)440-07-79, (067)998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	ул.Монастырская,50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганськ	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцьк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Любомира, 22	(03322)3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ "РОСімпекс"	ул.Шараневича, 28	(032)239-55-77, 239-51-52



model
RMC507-B RMC508-W

уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був приданий виріб.

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

ІV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТИЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОДИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведенні сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесеної конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТИЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОДИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНИ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу

як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електрических пристрій, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.;

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електро живлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожею т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених дистрибуторів сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

model
RMC507-B RMC508-W

model
RMC507-B RMC508-W



ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИГОТОВУВАННІ СТРАВ З КРУПОЮ

ПРИЧИНЫ	ПРОБЛЕМЫ ПІД ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ			ПРОБЛЕМЫ В РЕЖИМІ «ПІДГІРІВ»		ІЖА ПЕРЕСУШІВАЄСЯ	
	ХОВТА КРУПА	КРУПА ВИХОДИТЬ НЕДОВАРЕНОЮ	КРУПА ЗАНАДТО МЯКА, ПЕРЕВАРЕНА	ПРИГОТОВЛЯКАША НА ДНІ ЧАШІ	ВОДА ПЕРЕПЛІВАЄТЬСЯ ПІД ЧАС РОБОТИ	КРУПА ПОМІНЯЛА КОЛІР ПІД ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ	
Неправильні пропорції води і крупи, невірний тип крупи	●	●	●	●	●		●
Погано промита крупа				●	●	●	
Сторонній предмет між чашею і нагрівачем	●	●	●		●	●	●
Готування з великою кількістю масла	●	●				●	
Невірна кількість води	●		●				
Кришка нещільно закрита					●	●	●
Погано вимита чаша					●	●	
ВІДЕОНАДІГРІ ПЕРЕВІРТЕ НАВІСТЬ НА РІЗУТИ У РОЗЕЦІ			НЕМАЄ НАРУГИ			СТОРОННІ ЗВУКИ	
ВИЧІНЕННЯ СТОРОННІ ЗВУКИ МОЖНІ ВОДА ПІД ЧАС ПРИГОТОВУВАННЯ З ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТИВ АВО ВИКЛІКАНІ ВОЛОГІ НА ДНІ ЧАШІ							



model
RMC507-B RMC508-W

ПРИЧИНИ	ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИПІЧЦІ					
	ВИПІЧКА СІРА	ПРИГОТОВЛЕННЯ ДЛІНІ ЧАШІ	ВИПІЧКА ПІДГОРДАЄ	ВИПІЧКА НЕ ПІДНІМАЄСЯ	ВИПІЧКА РИХЛА	НЕМЕС НАПРУГИ
Знадто багато тіста в чаші	●	●				
Знадто мало тіста в чаші			●	●		
Використовується невідповідна суміш для кексу або інгредієнти не зазначені в рецептах	●	●	●			
Використовується суміш для кексу з зайвим вмістом шоколаду, цукру чи фруктів	●	●	●	●		
Кекс тріснув під час приготування	●	●			●	
Сторонній предмет між чащою і нагрівачем	●	●	●		●	
Дно каструлі не змазано маслом або маргарином			●			
Готовий кекс знадто довго тримали в чаші			●	●		
Неправильне або знадто довге вимішування					●	●
Невірна кількість інгредієнтів					●	●

model
RMC507-B RMC508-W



УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли в зоні виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

- правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірмопродавця у гарантійному талоні і відкликаних купонах;

- наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

- 2) На заміні після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).

- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповнова-