



model
RSK18-P

**Інструкція з експлуатації
електронних кухонних вагів**





model
RSK18-P

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Для правильного використання та обслуговування кухонних вагів, будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком роботи.

ОСОБЛИВОСТІ

- Прилад оснащений високо чутливим сенсором і потужним процесором, що забезпечує високу точність зважування.
- Діапазон зважування: 2 г – 5000 г.
- Одиниці вимірювання: кг / г / oz / lb.
- Функція Тари.
- Сенсорний датчик.
- Автоматичне вимкнення живлення.
- Індикатор низької напруги.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Діапазон зважування: 2 г – 5000 г.
2. Крок чисельного значення: 1 г.
3. Батарея: 2 * AAA батареї.
4. Робоча температура: 5° С – 60° С
5. РК-дисплей.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Кнопка "ON/OFF/TARE": Включення, виключення.
- Кнопка "UNIT": Одиниці вимірювання (г / фунт / унція / кг).



model
RSK18-P

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

РОБОТА

- Візьміть ваги, і відкрийте кришку акумуляторного відсіку, встановіть батарею до акумуляторного відсіку
- Встановіть ваги на рівну поверхню, і переконайтеся, що ваги перебувають у стабільному положенні.

ЗВАЖУВАННЯ

- Натисніть кнопку "ON/OFF/TARE" для того щоб включити ваги. Через 2 секунди на дисплеї з'явиться напис: "0.00".
- Поставте контейнер на ваги, дисплей покаже вагу контейнера.
- Натисніть кнопку "TARA", на дисплеї з'явиться нуль. Зніміть контейнер, додайте продукти в контейнер, та знову встановіть на ваги, вага нетто з'явиться на дисплеї.
- Натисніть кнопку «ON / OFF» ще раз для виключення живлення.

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОМИЛОК

- Якщо на екрані відображається напис "LO", це означає, що існує дефіцит заряду батарей, будь ласка, поміняйте батарейки, як найшвидше.
- Якщо ваги перевантажені, напис "EEEE" з'явиться на дисплеї.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

- Використовуйте батарейки типу: 2 * AAA
- При заміні батарейок, будь ласка, відкрийте кришку батарейного відсіку на задній частині приладу, і встановіть батареї, потім щільно закрийте кришку батарейного відсіку.



model
RSK18-P

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОРАДИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯД

- Завжди ставте ваги на чистий і рівний стіл.
- Максимальна вага зважуваного продукту не може перевищувати 5000 г, включаючи вагу тари.
- Для забезпечення правильного функціонування вагів, не залишайте ваги у вологих, гарячих і холодних місцях.
- Цей прилад має високу точність електронного зважування. Тому не кидайте його, в іншому випадку прилад може бути легко ушкоджений
- Якщо поверхня вагів забруднена, очистіть її м'якою тканиною, не використовуючи хімічні миючі засоби і не дозволяючи воді потрапити всередину приладу.
- Прилад призначений для зважування невеликих вантажів, не слід використовувати його у торгівлі.
- Якщо результат зважування відображається неправильно, будь ласка, перевірте батареї і їх контакти. Встановіть нові батареї, якщо старі використовуються вами вже давно, потім повторіть спробу.



model
RSK18-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок: механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного встановлення, транспортування; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника; попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами; використання приладу в професійних цілях; відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж; при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RSK18-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RSK18-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-джувальними роботами;



model
RSK18-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RSK18-P

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Белгород-Днестровский,	АСЦ "Техно-Мастер"	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
БЕРДИЧЕВ	АСЦ «ЄВРОСЕРВИС»	УЛ. ЖИТОМИРСКАЯ,57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
ВИННИЦА	СЦ СПЕЦІАЛІСТ	УЛ. ПОРИКА,1	(0432) 57-91-91,50-91-91
Винница	ВФ ООО "Лотос"	ул. Энергетическая, 3а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул.. Шевченко 18в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569) 535480
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК"	ул.Олеся Гончара д.6 ,вход со стороны улицы Шевченко	"(056) 735-63-28, (056) 735-63-25"
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул Короткая, 41А	(056) 790-04-60
Днепропетровск	ООО "Лотос"	пр-т Кирова, 59	(056) 34-67-05
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066) 5082652, (095) 7617000
Донецк	СЦ «Эллис»	бул. Шевченко, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
Донецк	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Энгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервис»	ул.Львовская,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул.Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Запорожье	ЭФ ООО "Лотос"	ул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ивано-Франковск	ИФ ООО "Лотос"	ул. Вовчинецкая, 223	(0342) 71-28-13
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника"	ул.Данченко,14	(04868) 64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кировоград	КФ ООО "Лотос"	ул.Короленко, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034) 33-728-17



model
RSK18-P

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул.Пушкина, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366) 3-91-92
Кривой Рог	КРФ ООО "Лотос"	ул. Косиора, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубны	ФОП Колотун О. П.	ул. Монастырская,50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр. Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
Мариуполь	МарФ ООО "Лотос"	б-р 50 лет Октября, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов,81/16, офис 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Николаев	НФ ООО "Лотос"	Внутриквартальный проезд, 2	(0512) 58-06-47
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	ул. Горького 48 - мелкая бытовая техника. ул. Щорса 33-А - крупная бытовая техника	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковск	ООО Лотос	ул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Павлоград	ПФ ООО "Лотос"	ул.Днепровская, 172б	(05632) 6-15-54



model
RSK18-P

СЕРВИСНІ ЦЕНТРИ

Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
Полтава	ПФ ООО "Лотос"	ул.Степного Фронта, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637) 53982
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно"	ул. Шевченка, 7. ТЦ Моріон відріл №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул.Свободы, 5	(06262) 2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул. Петропавловская, 86/1	(542) 210-679, 650- 340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул.Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д.3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул. Тобольская 69, вход со стороны ул.23 Августа, 64	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ООО "Лотос"	ул.Карбышева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	(0472) 383790, 383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372) 55-48-69, (0372) 90-13-11, (050) 434-55-29, (094) 991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА- СЕРВИС"	ул. Рабочая,5	(5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



model
RSK18-P

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RSK18-P

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX®	ROTEX®	ROTEX®
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

