

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція
з експлуатації

ВИПРЯМЛЮВАЧ ВОЛОССЯ



Lux line
RHC350-C

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ОСОБЛИВОСТІ

Живлення 220В, 50Гц, 45Вт.

Керамічне покриття нагрівачих пластин.

Ергономічний дизайн корпусу для комфортного використання.

Вимикач ON/OFF. Індикатор температури.

Шнур, що обертається на 360°.

Колір: білий

ОПИС ПРИЛАДУ



1. Керамічне покриття пластин
2. LCD дисплей
3. Додавання температури
4. Зниження температури
5. Увімк/Вимк
6. Кнопка фіксатор
7. Шнур, що обертається на 360°

КОРИСТУВАННЯ

1. Підключіть до розетки пристрій та утримуйте «Увімк/Вимк», поки не загориться дисплей.
2. За допомогою кнопок оберіть «+/-» належну температуру.
3. Розділіть волосся на частини. Візьміть невелике пасмо волосся і

потягніть від вашої голови та тримайте його в натягнутому стані.

5. Починаючи з кореня, затисніть волосся твердо між пластинами та запустіть випрямляч вниз всього ланцюга волосся, від коренів до кінчиків, одним плавним ходом. Не тримайте його в одній області протягом тривалого періоду часу.

6. Повторіть з усіма пасмами вашого волосся.

7. Коли ви закінчите зачіску посуньте включення/виключення, щоб вимкнути прилад, відімкніть прилад і дайте йому повністю охолонути.

УВАГА: Не використовуйте прилад у ванній, душі, басейні та в інших приміщеннях де є вода.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Прилад повинен бути відімкнений від мережі перед чищенням.
2. Дати охолонути, перш ніж торкатися або чистити.
3. Використовуйте вологу тканину

для очищення пластин і корпусу.

4. Не використовуйте агресивні мийні засоби, абразивні матеріали, розчинники або засоби для чищення. Ніколи не занурюйте у воду, щоб очистити.

5. Перед використанням ретельно огляньте прилад.

6. Не купуйте дешевих приладів – довіряйте тільки кваліфікованим виробникам.

Даний продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС, для запобігання можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, віддаючи їх на перероблення з метою повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути пристрій, будь-ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для безпечної утилізації для довкілля.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Наступні запобіжні заходи яких необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик ураження електричним струмом, травми або пожежі. Це важливо, щоб прочитати всі інструкції перед використанням цього продукту і зберегти їх для подальшого використання або нових користувачів.

1. Не використовуйте цей прилад, якщо кабель або вилка пошкоджені. Кваліфікований електрик повинен завжди виконувати будь-які ремонтні роботи, які необхідні.

2. Якщо прилад несподівано зупиняється, вимкніть живлення, відімкніть від мережі й припиніть використання негайно. Звертайтеся до професіоналів, щоб виправити помилку.

3. Тримайте прилад і кабель далеко від джерел тепла, гострих предметів або чого-небудь, що може призвести до пошкодження.

4. Переконайтеся, що прилад вимкнений перед підключенням до електромережі.

5. Пам'ятайте, що деякі поверхні можуть нагрітися. Не торкайтеся і контролюйте інших. Подбайте, щоб уникнути контакту між гарячою поверхнею нагрівального елемента і голої шкіри, особливо навколо вух, обличчя та шиї під час використання.

6. Необхідно стежити, щоб не торкнутися цієї частини приладу, коли він включений або просто після того, як був вимкнений. Дозвольте принаймні 30 хвилин охолонути.

7. Електричні прилади завжди повинні зберігатися в надійному місці, недоступному для дітей.

8. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

9. Необхідний ретельний контроль, коли прилад використовується

поруч із дітьми.

10. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.

11. Для захисту від ураження електричним струмом, подбайте щоб мережевий кабель або штекер не вступали в контакт з водою.

12. Ніколи не використовувати прилад, який впав у воду.

13. Тримайте пристрій подалі від опару.

14. Переконайтесь, що руки сухі перед використанням.

15. Тримайте пристрій подалі від води. Не користуйтесь біля або над водою.

16. Ніколи не залишайте без нагляду при підключенні до мережі живлення. Щоб відімкнути, спочатку переконайтесь, що всі елементи управління знаходяться в положенні OFF, тоді вимкніть з мережі електроживлення.

17. Ніколи не обкручуйте шнур живлення навколо приладу.

18. Регулярно перевіряйте мережевий шнур на пошкодження, особливо там, де він входить в продукт і вилку.

19. Цей прилад не призначений для

використан-

ня особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, або розумовими здібностями чи недостатнім досвідом і знаннями.

Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.

20. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.

Термін зберігання необмежений.

Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару,

***/**/** - рік, місяць та дата відповідно.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

- правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
- наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 - неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі виданий або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у

Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №3

| | |
|------------------------|--|
| Артикул | |
| Виробничий номер | |
| Адреса/телефон клієнта | |
| Дата прийому | |
| Дата видачі | |
| Дефект | |
| Підпис, печатка | |



rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №2

| | |
|------------------------|--|
| Артикул | |
| Виробничий номер | |
| Адреса/телефон клієнта | |
| Дата прийому | |
| Дата видачі | |
| Дефект | |
| Підпис, печатка | |



rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ
ТАЛОН №1

| | |
|------------------------|--|
| Артикул | |
| Виробничий номер | |
| Адреса/телефон клієнта | |
| Дата прийому | |
| Дата видачі | |
| Дефект | |
| Підпис, печатка | |



rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

rotex

комфортна техніка для тебе

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

[illegible]

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

| | | | |
|------------------|--------------------------|---|--|
| Бердичів | АСЦ «ЄвроСервіс» | вул. Житомирська, 57 | (0414) 34-06-36, (068) 223-04-34 |
| Вінниця | ЦЦ «Спеціаліст» | вул. Порики, 1 | (0432) 57-91-91, 50-91-91 |
| Вінниця | ВФ ТОВ «Лотос» | вул. Енергетична, 3-а | (067) 622-56-62 |
| Гуляйполе | ЦЦ «Електросвіт» | вул. Шевченка, 18-в | (06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348 |
| Дніпро | УСЦ «ДИНЕК» | вул.Олеся Гончара, 6 | (056) 735-63-28, (056) 735-63-25 |
| Дніпро | ЦЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС» | вул. Коротка, 41А | (056) 790-04-60 |
| Дніпро | ТОВ «Лотос» | пр-т. Олександра Поля, 59 | (056) 34-67-05 |
| Донецьк | ЦЦ «Схід-Сервіс» | вул. Жмури, 1 | (066) 508-26-52, (095) 761-70-00 |
| Донецьк | ЦЦ «Еліпс» | бул. Шевченка, 52 | (062) 385-99-10, (050) 77-55-800 |
| Донецьк | ЦЦ «IQService» | вул. Університетська, 75 | (050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61 |
| Дружківка | ЦЦ «Елма-сервіс» | вул. Енгельса, 120 | (06267) 3-48-41 |
| Житомир | АСЦ «ЄвроСервіс» | вул. Львівська, 11 | (0412) 55-55-15, (093) 461-95-96 |
| Житомир | Техносервіс «СФЕРА» | вул. Бульвар новий, 7 | (0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 |
| Запоріжжя | ЦЦ «Альфатехноцентр» | вул. Грязнова, 67 | (095) 272-03-03, (097) 292-29-03 |
| Запоріжжя | ЗФ ТОВ «Лотос» | вул. Гоголя, 175 | (061) 787-50-51, (0612) 63-97-90 |
| Івано-Франківськ | ЦЦ «Мегастайл» | вул. Незалежності, 179Б | (0342) 77-33-22, 72-27-22 |
| Івано-Франківськ | ИФ ТОВ «Лотос» | вул. Вовчинецька, 223 | (0342) 71-28-13 |
| Київ | «АМАТІ-СЕРВІС» | вул. Бориспільська, 9, корп.57 | (044) 369-50-01, 369-50-30 |
| Київ | «ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко | вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина) | (099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93 |
| Київ | ЦЦ «МТІ-сервіс» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (044) 590-28-02 |
| Київ | ЦЦ «Skeleton» | пр-т. П. Григоренка, 22/20 | (044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12 |
| Київ | ЦЦ «МТІ-сервіс» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (044) 590-28-02 |
| Кропивницький | ЦЦ «Оптрон» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (0522) 24-96-47, факс 24-45-22 |
| Кропивницький | КФ ТОВ «Лотос» | вул. Короленка, 2 | (0522) 27-80-02, 27-33-00 |
| Коломия | ЦЦ «Погляд» | вул. Бандери, 73/2 | (034) 33-728-17 |
| Костянтинівка | ЦЦ «Елма-сервіс» | вул. Білоусова, 2а | (06272) 4-13-02 |
| Коростень | ЦЦ «Авторітет» | вул. Шевченка, 28 | (04142) 9-23-11, факс 5-06-27 |
| Краматорськ | ЦЦ «Елма-сервіс» | бул. Краматорський, 3 | (06264) 5-93-89, 5-90-07 |
| Краматорськ | ЦЦ «Сатурн-Донбас» | вул. Поштова, 5а | (050) 973-20-14, (097) 077-48-92 |
| Лиман | ЦЦ «Елма-сервіс» | вул. Пушкіна, 4а | (06261) 4-17-52 |
| Кременчук | ЦЦ «ЕкоСан» | вул. Академіка Маслової, 44, оф.2 | (05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06 |
| Кривий Ріг | КРФ ТОВ «Лотос» | вул. Соборності, 64/7 | (056) 440-07-79, (067) 998-05-20 |
| Лубни | ФОП Копотун О. П. | вул. Монастирська, 50 | (050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335 |
| Луганськ | ЦЦ «Східний» | вул. Ломоносова, 96ж | (0642) 33-11-86, 33-02-42 |



| | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|
| Луцьк | ЦЦ «Ваш мастер» | пр-т. Перемоги, 22 | (03322) 3-01-03, факс 78-54-65 |
| Львів | ЦЦ «РОСімпекс» | вул. Шараневича, 28 | (032) 239-55-77, 239-51-52 |
| Львів | ФОП «Хавтур Р.Б.» | вул. Зелена, 153 | (032) 270-74-79, (067)729-33-93 |
| Маріуполь | ЦЦ «Майстер та Маргарита» | пр-т. Миру, 96 | (0629) 49-36-06, (098)370-78-08 |
| Маріуполь | МарФ ТОВ «Лотос» | бул. 50-річчя Жовтня, 32/18 | (0629) 49-30-05, 49-30-06 |
| Мукачево | ЦЦ «Сигнал» | вул. Пушкіна 24/1-А | (099) 262-11-18, (03131) 56-0-96 |
| Миколаїв | ЦЦ «Закон Ома» | вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326 | (051) 272-52-32, (063) 156-59-18 |
| Миколаїв | АСЦ «Телесервіс ЛТД» | вул. Океанівська, 1 | (0512) 63-33-40 |
| Миколаїв | НФ ТОВ «Лотос» | Внутрішньоквартальний проїзд, 2 | (0512) 58-06-47 |
| Нова Каховка | ЦЦ «Електрон» | вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка | (05549) 7-83-98 |
| Нова Каховка | «Сервіс Плюс» | вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер» | (095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53 |
| Новомосковськ | ТОВ «Лотос» | вул. Сучкова, 54 | (05693) 7-57-96 |
| Одеса | ЦЦ «Профі» | пр-т. Маршала Жукова, 4/7 | (048) 784-08-37, 798-82-60 |
| Одеса | ЦЦ «Аврора» | вул. Дальницька, 46 | (0482) 32-63-03 |
| Павлоград | ПФ ТОВ «Лотос» | вул. Дніпровська, 172б | (05632) 6-15-54 |
| Полтава | «АМАТІ-СЕРВІС» | вул. Зіньківська, 21 | (0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54 |
| Полтава | ПФ ТОВ «Лотос» | вул. Степового Фронту, 29 | (067) 630-60-23 |
| Прилуки | «АМАТІ-СЕРВІС» | вул. Київська, 371-А | (04637) 5-39-82 |
| Рівне | ЦЦ «ДП Адамант-Рівне» | вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37 | (0362) 45-00-42, (098) 665-60-22 |
| Сєверодонецьк | ПП «СДРТ» | вул. Курчатова, 19-Б | (06452) 2-38-28 |
| Слов'янськ | ЦЦ «Елма-сервіс» | вул. Свободи, 5 | (06262) 2-86-20 |
| Сміла | ЦЦ «Ласк-Сервіс» | вул. Мічуріна, 32 | (04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35 |
| Суми | ЦЦ «Ельф» | вул. Петропавлівська, 86/1 | (542) 210-679, 650-340, 655-510 |
| Тернопіль | ЦЦ «Радіо-сервіс» | вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов. | (0352) 26-76-26 |
| Ужгород | ЦЦ «Ремонт домашньої техніки» | вул. Легоцького, 3/2 | (031) 2-654-266 |
| Умань | «ЦСО Електрон-Сервіс» | вул. Успенська, 1/24 | (04744) 4-66-14, 4-61-34 |
| Харьків | ЦЦ «Діса-сервіс» | вул.Тобольська, 69 | (057) 343-96-06 |
| Херсон | ЦЦ «Дисплей-плюс» | вул. Робітнича, 66 | (0552) 48-57-77, факс 49-01-52 |
| Херсон | ЦЦ «Радіо» | вул. Ярослава Мудрого, 23 | (0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21 |
| Херсон | ХФ ТОВ «Лотос» | вул. Карбишева, 28-а | (050) 49-46-043, (0552) 43-40-33 |
| Хмельницький | ЦЦ «Юс-Сервіс» | вул. Проскурівського підпілля, 117 | (382) 70-03-32 |
| Черкаси | ПП «РТЦЦ «Весь світ Черкащини» | вул. Добровольського, 1 оф.210 | (0472) 38-37-90, 38-36-90 |
| Чернівці | ЦЦ «Електросервіс» | вул. Лук'яна Кобилиці, 76 | (0372) 55-48-69,(050) 434-55-29 |
| Чернігів | ЦЦ "Наш Сервіс" | вул. Шевченка, 4 | (0462) 675 858 |
| Шостка | КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС» | вул. Робоча,5 | (05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91 |



rotex

Україна, 03680, м. Київ
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43
rotex.net.ua

 facebook.com/rotex2005
 youtube.com/c/RotexTechnics2005
